

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/rozzrusznik-12v-37natezenie-mahle-agco-bosch-claas-deutz-fahr-iskra-iveco-lester-lucas-c000900060140-0001365004-0986011180-6005706635-01163758-01-p-8545.html>



# Rozrusznik- 12V, 3.7Natężenie (Mahle) AGCO Bosch Claas Deutz-Fahr Iskra IVECO Lester Lucas C000900060140 0001365004 0986011180 6005706635 01163758 01

Numer katalogowy

**S.359690**

---

## Opis produktu

Numery porównawcze: C000900060140 0001365004 0986011180 6005706635 01163758 01179318 01180805 01182233  
IS0619 42498131 17076 LRS00672

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Deutz-Fahr AGROPRIMA 4.51 DX](#)[Deutz-Fahr DX 140](#)[Deutz-Fahr DX 145](#)[Deutz-Fahr DX 160](#)[Deutz-Fahr DX 230](#)[Deutz-Fahr DX 250](#)[Deutz-Fahr DX3.10 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.30 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.50 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.60 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.65 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.70 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.75 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.80 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.90 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.07 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.10 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.17 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.30 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.47 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.50 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.51 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.57 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.61 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.68 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.70 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.71 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.78 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.80 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.85 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.90 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.95 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.00 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.01 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.05 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.06 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.07 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.08 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.10 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.11 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.15 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.17 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.20 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.21 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.28 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.30 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.31 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.38 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.45 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.50 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.60 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.61 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.71 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.81 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX7.10 \(DX7 Series\)](#)