

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/gnizdo-elektryczne-3pin-ford-new-holland-hella-ltd-190003499714-83982634-84323394-84323395-e9nn13n426aa-8jb001944001-8jb001944011-p-10120.html>



Gnizdo elektryczne-3pin Ford New Holland HELLA LTD 190003499714 83982634 84323394 84323395 E9NN13N426AA 8JB001944001 8JB001944011

Cena w sklepie online **40,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.56469**

Opis produktu

12/24V ,20A Numery porównawcze: 190003499714 83982634 84323394 84323395 E9NN13N426AA 8JB001944001 8JB001944011

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH FARMALL 105A](#)[Case IH FARMALL 105A - TMR](#)[Case IH FARMALL 115A](#)[Case IH FARMALL 55C](#)[Case IH FARMALL 65A](#)[Case IH FARMALL 65C](#)[Case IH FARMALL 75A](#)[Case IH FARMALL 75C](#)[Case IH FARMALL 85A](#)[Case IH FARMALL 85A - TMR](#)[Case IH FARMALL 95A](#)[Case IH FARMALL 95A - TMR](#)[Case IH FARMALL JX70](#)[Case IH FARMALL JX80](#)[Case IH JX1060C](#)[Case IH JX1070C](#)[Case IH JX1070N](#)[Case IH JX1075C](#)[Case IH JX1075N](#)[Case IH JX1085C](#)[Case IH JX1095C](#)[Case IH JX1095N](#)[Case IH MAXXUM 100 - LIMITED](#)[Case IH MAXXUM 100 - VALUE](#)[Case IH MAXXUM 100 - X-LINE](#)[Case IH MAXXUM 110 - LIMITED](#)[Case IH MAXXUM 110 - PRO](#)[Case IH MAXXUM 110 - VALUE](#)[Case IH MAXXUM 110 - X-LINE](#)[Case IH MAXXUM 115 - LIMITED](#)[Case IH MAXXUM 115 - PRO](#)[Case IH MAXXUM 115 - VALUE](#)[Case IH MAXXUM 115 - X-LINE](#)[Case IH MAXXUM 120 - PRO](#)[Case IH MAXXUM 125 - LIMITED](#)[Case IH MAXXUM 125 - PRO](#)[Case IH MAXXUM 125 - VALUE](#)[Case IH MAXXUM 125 - X-LINE](#)[Case IH MAXXUM 130 - PRO](#)[Case IH MAXXUM 140 - LIMITED](#)[Case IH MAXXUM 140 - PRO](#)[Case IH MAXXUM 140 - X-LINE](#)[Case IH MXU100 - VALUE](#)[Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 - X-LINE](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 - X-LINE](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU130 - X-LINE](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Case IH Puma 115 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 125 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 140 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 155 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 165 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 180 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 195 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 210 \(Puma Series\)](#)[Case IH QUANTUM 100CL](#)[Case IH QUANTUM 100F](#)[Case IH QUANTUM 100N](#)[Case IH QUANTUM 100V](#)[Case IH QUANTUM 105N](#)[Case IH QUANTUM 110CL](#)[Case IH QUANTUM 110F](#)[Case IH QUANTUM 110N](#)[Case IH QUANTUM 110V](#)[Case IH QUANTUM 65C](#)[Case IH QUANTUM 75C](#)[Case IH QUANTUM 75N](#)[Case IH QUANTUM 80CL](#)[Case IH QUANTUM 80F](#)[Case IH QUANTUM 80N](#)[Case IH QUANTUM 80V](#)[Case IH QUANTUM 85N](#)[Case IH QUANTUM 90CL](#)[Case IH QUANTUM 90F](#)[Case IH QUANTUM 90N](#)[Case IH QUANTUM 90V](#)[Case IH QUANTUM 95N](#)[Ford New Holland 3430 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 3930 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4130 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4630 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4830 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4835 \(35 Series\)](#)[Ford New Holland 5030 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 5635 \(35 Series\)](#)[Ford New Holland 5640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 6635 \(35 Series\)](#)[Ford New Holland 6640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7635 \(35 Series\)](#)[Ford New Holland 7740 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7840 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8160 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8240 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8260 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8340 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8360 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8560 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland T3.50F](#)[Ford New Holland T3.55F](#)[Ford New Holland T3.65F](#)[Ford New Holland T3.75F](#)[Ford New Holland T4.100F](#)[Ford New Holland T4.100LP](#)[Ford New Holland T4.100N](#)[Ford New Holland T4.100V](#)[Ford New Holland T4.105LP](#)[Ford New Holland T4.110F](#)[Ford New Holland T4.110LP](#)[Ford New Holland T4.110N](#)[Ford New Holland T4.110V](#)[Ford New Holland T4.55F](#)[Ford New Holland T4.65F](#)[Ford New Holland T4.75F](#)[Ford New Holland T4.75LP](#)[Ford New Holland T4.80F](#)[Ford New Holland T4.80LP](#)[Ford New Holland T4.80N](#)[Ford New Holland T4.80V](#)[Ford New Holland T4.85LP](#)[Ford New Holland T4.90F](#)[Ford New Holland T4.90LP](#)

Account for EURO PAYMENTS:

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic (IBAN) : BREXPLPWMBK

[Ford New Holland T4.90N](#)[Ford New Holland T4.90V](#)[Ford New Holland T4.95LP](#)[Ford New Holland T4020](#)[Ford New Holland T4020V](#)[Ford New Holland T4030](#)[Ford New Holland T4030F](#)[Ford New Holland T4030F - UPGRADE SPECIAL](#)[Ford New Holland T4030V](#)[Ford New Holland T4040](#)[Ford New Holland T4040F](#)[Ford New Holland T4040F - UPGRADE SPECIAL](#)[Ford New Holland T4040V](#)[Ford New Holland T4050](#)[Ford New Holland T4050F](#)[Ford New Holland T4050F - UPGRADE SPECIAL](#)[Ford New Holland T4050V](#)[Ford New Holland T4060F - UPGRADE SPECIAL](#)[Ford New Holland T4060V](#)[Ford New Holland T5040 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5050 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5060 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5070 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T6010 - DELTA](#)[Ford New Holland T6010 - PLUS](#)[Ford New Holland T6020 - DELTA](#)[Ford New Holland T6020 - ELITE](#)[Ford New Holland T6020 - PLUS](#)[Ford New Holland T6030 - DELTA](#)[Ford New Holland T6030 - ELITE](#)[Ford New Holland T6030 - PLUS](#)[Ford New Holland T6030 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6030 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6040 - ELITE](#)[Ford New Holland T6050 - DELTA](#)[Ford New Holland T6050 - ELITE](#)[Ford New Holland T6050 - PLUS](#)[Ford New Holland T6050 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6050 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6060 - ELITE](#)[Ford New Holland T6070 - ELITE](#)[Ford New Holland T6070 - PLUS](#)[Ford New Holland T6070 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6070 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6080 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6080 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T7030 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7040 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7050 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7060 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland TD5.100](#)[Ford New Holland TD5.105](#)[Ford New Holland TD5.110](#)[Ford New Holland TD5.115](#)[Ford New Holland TD5.65](#)[Ford New Holland TD5.75](#)[Ford New Holland TD5.80](#)[Ford New Holland TD5.85](#)[Ford New Holland TD5.90](#)[Ford New Holland TD5.95](#)[Ford New Holland TD5010](#)[Ford New Holland TD5020](#)[Ford New Holland TD5030](#)[Ford New Holland TD5040](#)[Ford New Holland TD5050](#)[Ford New Holland TM115 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM125 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TN55 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN55DF](#)[Ford New Holland TN55S](#)[Ford New Holland TN55V](#)[Ford New Holland TN60A](#)[Ford New Holland TN60DA](#)[Ford New Holland TN60SA](#)[Ford New Holland TN60VA](#)[Ford New Holland TN65 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN65DF](#)[Ford New Holland TN65FF](#)[Ford New Holland TN65N](#)[Ford New Holland TN65S](#)[Ford New Holland TN65V](#)[Ford New Holland TN70 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN70A](#)[Ford New Holland TN70DF](#)[Ford New Holland TN70DA](#)[Ford New Holland TN70S](#)[Ford New Holland TN70SA](#)[Ford New Holland TN70VA](#)[Ford New Holland TN75 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN75A](#)[Ford New Holland TN75DF](#)[Ford New Holland TN75DA](#)[Ford New Holland TN75FF](#)[Ford New Holland TN75FA](#)[Ford New Holland TN75N](#)[Ford New Holland TN75S](#)[Ford New Holland TN75SA](#)[Ford New Holland TN75V](#)[Ford New Holland TN75VA](#)[Ford New Holland TN85A](#)[Ford New Holland TN85DA](#)[Ford New Holland TN85FA](#)[Ford New Holland TN85SA](#)[Ford New Holland TN90F](#)[Ford New Holland TN95A](#)[Ford New Holland TN95DA](#)[Ford New Holland TN95FA](#)[Ford New Holland TN95VA](#)[Ford New Holland TS100 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS100A - DELTA](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115A](#)[Ford New Holland TS115A - DELTA](#)[Ford New Holland TS125A](#)[Ford New Holland TS130A - DELTA](#)[Ford New Holland TS135A](#)[Ford New Holland TS90 \(TS Series\)](#)[Steyr 4100 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4110 PROFIS](#)[Steyr 4115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4120 PROFIS](#)[Steyr 4130 PROFIS](#)[Steyr 6115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6135 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6140 PROFIS](#)