

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/krzyzak-27x81-5mm-fiat-ford-nh-ford-new-holland-5177493-5191547-5191586-87361037-87361042-9967668-p-18866.html>



# Krzyżak 27x81,5mm Fiat, Ford, NH Ford New Holland 5177493 5191547 5191586 87361037 87361042 9967668

Cena w sklepie online **325,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.22508**

## Opis produktu

Ref.5191547, 9967668 Numery porównawcze: 5177493 5191547 5191586 87361037 87361042 9967668

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH FARMALL 105A](#)[Case IH FARMALL 115A](#)[Case IH FARMALL 125A](#)[Case IH FARMALL 140A](#)[Case IH FARMALL 85A](#)[Case IH FARMALL 95A](#)[Case IH JX100 \(JX Series\)](#)[Case IH JX100U](#)[Case IH JX1080U](#)[Case IH JX1090U](#)[Case IH JX110](#)[Case IH JX1100U](#)[Case IH JX75 \(JX Series\)](#)[Case IH JX80 \(JX Series\)](#)[Case IH JX80U](#)[Case IH JX85 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90U](#)[Case IH JX95 \(JX Series\)](#)[Case IH Maxxum 100 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 110 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 115 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 120 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 125 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 130 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH MAXXUM 135](#)[Case IH MAXXUM 140](#)[Case IH MAXXUM 145](#)[Case IH MAXXUM 150](#)[Case IH MXM120 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM130 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM135 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM140 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU130 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Case IH Puma 115 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 125 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 130 - CVT](#)[Case IH PUMA 130 - CVX](#)[Case IH Puma 145 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 155 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 160 - CVT](#)[Case IH VJ70 \(VJ Series\)](#)[Case IH VJ80 \(VJ Series\)](#)[Fiat 100-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 110-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 70-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 80-66 \(66 Series\)](#)[Fiat L85 \(L Series\)](#)[Fiat L95 \(L Series\)](#)[Fiat M100 \(M Series\)](#)[Fiat M115 \(M Series\)](#)[Fiat M135 \(M Series\)](#)[Ford New Holland 5640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 6635 \(35 Series\)](#)[Ford New Holland 6640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7635 \(35 Series\)](#)[Ford New Holland 7740 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7840 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8160 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8240 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8260 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8340 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8360 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland T6.120 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.125](#)[Ford New Holland T6.140 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.145](#)[Ford New Holland T6.150 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.155 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.160 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.165 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.175 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.180](#)[Ford New Holland T6010 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6020 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6030 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6040 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6050 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6060 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6070 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6080 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T7.170 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.185 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland TD5.100](#)[Ford New Holland TD5.105](#)[Ford New Holland TD5.110](#)[Ford New Holland TD5.115](#)[Ford New Holland TD5.75](#)[Ford New Holland TD5.80](#)[Ford New Holland TD5.85](#)[Ford New Holland TD5.90](#)[Ford New Holland TD5.95](#)[Ford New Holland TD5030](#)[Ford New Holland TD5040](#)[Ford New Holland TD5050](#)[Ford New Holland TD75D](#)[Ford New Holland TD80 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD80D](#)[Ford New Holland TD90 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD90D](#)[Ford New Holland TD95 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD95D](#)[Ford New Holland TL100 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL75 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL85 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL85E](#)[Ford New Holland TL90 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TL95 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL95E](#)[Ford New Holland TM110 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM115 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM120 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM125 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM130 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM135 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM140 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TS100 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS110 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115 \(TS Series\)](#)

**Account for EURO PAYMENTS:**

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic ( IBAN ) : BREXPLPWMBK

---

[Series\)Ford New Holland TS115A](#)[Ford New Holland TS125A](#)[Ford New Holland TS130A](#)[Ford New Holland TS135A](#)[Ford New Holland TS6.125 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6.140 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6000 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6020 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6030 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6040 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS80 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 \(TS Series\)](#)[Steyr 4100 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4110 PROFIS](#)[Steyr 4115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4120 PROFIS](#)[Steyr 4125 PROFIS](#)[Steyr 4130 PROFIS](#)[Steyr 4135 PROFIS](#)[Steyr 4145 PROFIS](#)[Steyr 6115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6130CVT](#)[Steyr 6135 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6140 PROFIS](#)[Steyr 6145 PROFIS](#)[Steyr CVT 6145](#)