

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/nakretka-case-ih-ford-new-holland-1663-483879r1-483879r2-483897r2-81815739-c0b38424-c5nn1012b-e1adkn1012-gh046001-p-18901.html>



Nakrętka Case IH Ford New Holland 1663 483879R1 483879R2 483897R2 81815739 C0B38424 C5NN1012B E1ADKN1012 GH046001

Cena w sklepie online **2,54 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.5938**

Opis produktu

Numery porównawcze: 1663 483879R1 483879R2 483897R2 81815739 C0B38424 C5NN1012B E1ADKN1012 GH046001

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH 238 \(Industrial\)](#)[Case IH 248 \(Industrial\)](#)[Case IH 258 \(Industrial\)](#)[Case IH 268 \(Industrial\)](#)[Case IH 275](#)[Case IH 276 \(International\)](#)[Case IH 288 \(Industrial\)](#)[Case IH 3210 \(3200 Utility Series \)](#)[Case IH 3220 \(3200 Utility Series \)](#)[Case IH 3230 \(32 Series\)](#)[Case IH 354 \(International\)](#)[Case IH 374 \(74 Series\)](#)[Case IH 384 \(84 Series\)](#)[Case IH 385 \(85 Series\)](#)[Case IH 395 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 414](#)[Case IH 4210 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 4220 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 4230 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 4240 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 434 \(International\)](#)[Case IH 444 \(International\)](#)[Case IH 454 \(International\)](#)[Case IH 474 \(International\)](#)[Case IH 475 \(International\)](#)[Case IH 484 \(International\)](#)[Case IH 485 \(85 Series\)](#)[Case IH 485XL](#)[Case IH 495 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 495XL](#)[Case IH 574 \(74 Series\)](#)[Case IH 584 \(84 Series\)](#)[Case IH 585 \(85 Utility Series\)](#)[Case IH 585XL](#)[Case IH 595 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 595XL](#)[Case IH 674 \(Utility Series\)](#)[Case IH 684 \(84 Series\)](#)[Case IH 685 \(85 Series\)](#)[Case IH 685XL](#)[Case IH 695 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 695XL](#)[Case IH 784 \(84 Series\)](#)[Case IH 784 \(International\)](#)[Case IH 785 \(85 Series\)](#)[Case IH 785 \(International\)](#)[Case IH 785XL](#)[Case IH 795 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 795XL](#)[Case IH 884 \(84 Series\)](#)[Case IH 885 \(85 Series\)](#)[Case IH 885XL](#)[Case IH 895 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 895XL](#)[Case IH 995 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 995XL](#)[Case IH B275 \(B Series\)](#)[Case IH B414 \(B Series\)](#)[Case IH CX100 \(CX Series\)](#)[Case IH CX50 \(CX Series\)](#)[Case IH CX60 \(CX Series\)](#)[Case IH CX70 \(CX Series\)](#)[Case IH CX80 \(CX Series\)](#)[Case IH CX90 \(CX Series\)](#)[Case IH Hydro 84 \(Hydro Static Drive Tractors\)](#)[Case IH Hydro 86 \(Hydro Static Drive Tractors\)](#)[Case IH MX100C](#)[Case IH MX80C](#)[Case IH MX90C](#)[Fiat L60 \(L Series\)](#)[Fiat L65 \(L Series\)](#)[Fiat L75 \(L Series\)](#)[Fiat L85 \(L Series\)](#)[Fiat L95 \(L Series\)](#)[Ford New Holland 2000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 2000 US BUILT](#)[Ford New Holland 2100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 2110 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 2120 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 2150 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 230 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 2300 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 230A](#)[Ford New Holland 230A US BUILT](#)[Ford New Holland 231 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 231 US BUILT](#)[Ford New Holland 2310 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 233 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 234 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 250C](#)[Ford New Holland 2600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 2600 US BUILT](#)[Ford New Holland 2600N](#)[Ford New Holland 2600V](#)[Ford New Holland 260C](#)[Ford New Holland 2610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 2610 US BUILT](#)[Ford New Holland 2610V](#)[Ford New Holland 2810 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 2910 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 2N \(Model N - Series\)](#)[Ford New Holland 3000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3000 US BUILT](#)[Ford New Holland 3055 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3120 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3150 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3190 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3230 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 3300 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3310 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 333 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3330 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 334 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 335 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 335 US BUILT](#)[Ford New Holland 340 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3400 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3400 US BUILT](#)[Ford New Holland 340A](#)[Ford New Holland 340B](#)[Ford New Holland 3430 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 345C](#)[Ford New Holland 345D](#)[Ford New Holland 3500 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3550 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3600 \(100 Series\)](#)[Ford New](#)

Account for EURO PAYMENTS:

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic (IBAN) : BREXPLPWWBK

[Holland 3600 US BUILT](#)[Ford New Holland 3600N](#)[Ford New Holland 3600V](#)[Ford New Holland 3610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 3610 US BUILT](#)[Ford New Holland 3610V](#)[Ford New Holland 3900 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 3910 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 3910N](#)[Ford New Holland 3910V](#)[Ford New Holland 3930 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 3930N](#)[Ford New Holland 4000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 4000 US BUILT](#)[Ford New Holland 4100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 4110 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 4110N](#)[Ford New Holland 4130 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4130N](#)[Ford New Holland 4140 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 4190 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 420 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 420 US BUILT](#)[Ford New Holland 4200 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 4330 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4400 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 4410 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 445 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 445 US BUILT](#)[Ford New Holland 445A](#)[Ford New Holland 445C](#)[Ford New Holland 4500 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 4600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 4600 US BUILT](#)[Ford New Holland 4610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 4630 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4630N](#)[Ford New Holland 4635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 4830 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4830N](#)[Ford New Holland 4835 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 5000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 5000 US BUILT](#)[Ford New Holland 5030 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 5100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 5110 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 515 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 5200 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 530 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 531 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 532 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 535 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 545 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 5600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 5610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 5610S](#)[Ford New Holland 5635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 5640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 5700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 5900 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 600 \(1954 - 1957 - Hundred Series\)](#)[Ford New Holland 601 \(1957 - 1962 - 01 Series\)](#)[Ford New Holland 6410 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6610S](#)[Ford New Holland 6635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 6640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 6700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6710 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6810 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6810S](#)[Ford New Holland 700 \(1954 - 1957 - Hundred Series\)](#)[Ford New Holland 7000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 701 \(1957 - 1962 - 01 Series\)](#)[Ford New Holland 7100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 7200 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 7410 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 7610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7610S](#)[Ford New Holland 7635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 7700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 7710 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7740 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7810 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7810S](#)[Ford New Holland 7840 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7910 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 800 \(1954 - 1957 - Hundred Series\)](#)[Ford New Holland 8000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 801 \(1957 - 1962 - 01 Series\)](#)[Ford New Holland 8210 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 8530 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 8630 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 8730 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8830 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8N \(Model N - Series\)](#)[Ford New Holland 900 \(1954 - 1957 - Hundred Series\)](#)[Ford New Holland 9000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 901 \(1957 - 1962 - 01 Series\)](#)[Ford New Holland 9600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 9700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 9N \(Model N - Series\)](#)[Ford New Holland Dexta \(Fordson\)](#)[Ford New Holland Jubilee \(Model N - Series\)](#)[Ford New Holland NAA \(Model N - Series\)](#)[Ford New Holland Super Dexta \(Fordson\)](#)[Ford New Holland TL100 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL60 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL65 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL65A](#)[Ford New Holland TL70 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL70A](#)[Ford New Holland TL75 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL90 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TN55 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN55V](#)[Ford New Holland TN60A](#)[Ford New Holland TN60VA](#)[Ford New Holland TN65 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN65F](#)[Ford New Holland TN65V](#)[Ford New Holland TN70 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN70A](#)[Ford New Holland TN70F](#)[Ford New Holland TN70VA](#)[Ford New Holland TN75 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN75A](#)[Ford New Holland TN75F](#)[Ford New Holland TN75FA](#)[Ford New Holland TN75V](#)[Ford New Holland TN75VA](#)[Ford New Holland TN80F](#)[Ford New Holland TN85A](#)[Ford New Holland TN85FA](#)[Ford New Holland TN90F](#)[Ford New Holland TN95A](#)[Ford New Holland TN95FA](#)[Ford New Holland TN95VA](#)[Ford New Holland TS100 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS110 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS80 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TW10 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW20 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW25 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW30 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW35 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW5 \(TW Series\)](#)[McCormick CX100 \(CX Series\)](#)[McCormick CX50 \(CX Series\)](#)[McCormick CX60 \(CX Series\)](#)[McCormick CX70 \(CX Series\)](#)[McCormick CX80 \(CX Series\)](#)[McCormick CX90 \(CX Series\)](#)