

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/pierscien-synchronizatora-do-fiat-ford-nh-fiat-ford-new-holland-5138207-5138210-p-18426.html>



## Pierścień synchronizatora do Fiat, Ford, NH Fiat Ford New Holland 5138207 5138210

Cena w sklepie online **71,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.108131**

### Opis produktu

Numery porównawcze: 5138207 5138210

### Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Fiat 140-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 160-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 180-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 55-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 55-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 60-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 60-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 60-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 60-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 60-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 62-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 65-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 65-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 65-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 65-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 70-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 70-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 70-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 72-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 72-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 72-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 80-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 80-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 80-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 82-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 82-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 82-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 82-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 85-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 88-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 88-94 \(94 Series\)](#)[Fiat L60 \(L Series\)](#)[Fiat L65 \(L Series\)](#)[Fiat L75 \(L Series\)](#)[Fiat L85 \(L Series\)](#)[Fiat L95 \(L Series\)](#)[Ford New Holland 4030 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4230 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4430 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 4835 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 6635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 7635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 8430 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8630 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8830 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland TD55D](#)[Ford New Holland TD60 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD60D](#)[Ford New Holland TD65B](#)[Ford New Holland TD70 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD70D](#)[Ford New Holland TD80 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD80D](#)[Ford New Holland TD85D](#)[Ford New Holland TD90 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD90D](#)[Ford New Holland TD95D](#)[Ford New Holland TL100 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL65 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL70 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL70A](#)[Ford New Holland TL80 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL85 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TL95 \(TL Series\)](#)