

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/pierscien-uszczelniajacy-55-x-70-x-10mm-fiat-ford-new-holland-5105969-5121471-5122554-5122555-05121471-p-23657.html>



Pierścień uszczelniający 55 x 70 x 10mm Fiat Ford New Holland 5105969 5121471 5122554 5122555 05121471

Cena w sklepie online	23,00 zł
Czas wysyłki	2-3 dni
Numer katalogowy	S.62491

Opis produktu

Numery porównawcze: 5105969 5121471 5122554 5122555 05121471

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Allis Chalmers 6060](#)[Allis Chalmers 6070](#)[Allis Chalmers 6080](#)[Case IH FARMALL 105A](#)[Case IH FARMALL 115A](#)[Case IH FARMALL 125A](#)[Case IH FARMALL 140A](#)[Case IH FARMALL 85A](#)[Case IH FARMALL 95A](#)[Case IH JX100 \(JX Series\)](#)[Case IH JX100U](#)[Case IH JX1080U](#)[Case IH JX1090U](#)[Case IH JX110](#)[Case IH JX1100 \(JX Series\)](#)[Case IH JX1100U](#)[Case IH JX75 \(JX Series\)](#)[Case IH JX80 \(JX Series\)](#)[Case IH JX80U](#)[Case IH JX85 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90U](#)[Case IH JX95 \(JX Series\)](#)[Case IH Maxxum 100 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 110 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 115 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 120 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 125 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 130 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH MAXXUM 135](#)[Case IH MAXXUM 140](#)[Case IH MAXXUM 145](#)[Case IH MAXXUM 150](#)[Case IH MXM120 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM130 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM135 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM140 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM150 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM165 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM180 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU130 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Case IH Puma 115 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 125 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 130 - CVT](#)[Case IH PUMA 130 - CVX](#)[Case IH Puma 130 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 140 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 145 - CVT](#)[Case IH PUMA 145 - CVX](#)[Case IH Puma 145 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 150](#)[Case IH PUMA 150 - CVT](#)[Case IH PUMA 150 - CVX](#)[Case IH Puma 155 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 160](#)[Case IH PUMA 160 - CVT](#)[Case IH PUMA 160 - CVX](#)[Case IH PUMA 165 - CVT](#)[Case IH PUMA 165 - CVX](#)[Case IH Puma 165 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 175 - CVX](#)[Case IH PUMA 180 - CVT](#)[Case IH VJ70 \(VJ Series\)](#)[Case IH VJ80 \(VJ Series\)](#)[Fiat 100-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 110-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 580 \(Classic Models\)](#)[Fiat 666 \(Classic Models\)](#)[Fiat 680 \(Classic Models\)](#)[Fiat 70-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 70-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 70-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 72-93 \(93 Series\)](#)[Fiat 72-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 766 \(Classic Models\)](#)[Fiat 780 \(Classic Models\)](#)[Fiat 80-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 80-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 80-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 82-93 \(93 Series\)](#)[Fiat 82-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 85-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 880 \(Classic Models\)](#)[Fiat 88-93 \(93 Series\)](#)[Fiat 88-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 90-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 980 \(Classic Models\)](#)[Fiat F100 \(F Series\)](#)[Fiat F110 \(F Series\)](#)[Fiat F115 \(F Series\)](#)[Fiat L85 \(L Series\)](#)[Fiat L95 \(L Series\)](#)[Fiat M100 \(M Series\)](#)[Fiat M115 \(M Series\)](#)[Fiat M135 \(M Series\)](#)[Fiat M160 \(M Series\)](#)[Ford New Holland 5640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 6635 \(35 Series\)](#)[Ford New Holland 6640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7635 \(35 Series\)](#)[Ford New Holland 7740 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7840 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8160 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8240 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8260 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8340 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8360 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8560 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland T6.120 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.125](#)[Ford New Holland T6.140 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.145](#)[Ford New Holland T6.150 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.155 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.160 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.165 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.175 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.180](#)[Ford New Holland T6010 - DELTA](#)[Ford New Holland T6010 - PLUS](#)[Ford New Holland T6010 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6020 - DELTA](#)[Ford New Holland T6020 - ELITE](#)[Ford New Holland T6020 - PLUS](#)[Ford New Holland T6020 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6030 - DELTA](#)[Ford New Holland T6030 - ELITE](#)[Ford New Holland T6030 - PLUS](#)[Ford New Holland T6030 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6030 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6030 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6040 - ELITE](#)[Ford New Holland T6040 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6050 - DELTA](#)[Ford New Holland T6050 - ELITE](#)[Ford New Holland T6050 - PLUS](#)[Ford New Holland T6050 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6050 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6050 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6060 - ELITE](#)[Ford New Holland T6060 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6070 - ELITE](#)[Ford New Holland T6070 - PLUS](#)[Ford New Holland T6070 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6070 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6070 \(T6000 Series\)](#)[Ford New](#)

Account for EURO PAYMENTS:

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic (IBAN) : BREXPLPWWMBK

[Holland T6080 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6080 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6080 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6090 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6090 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6090 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T7.165](#)[Ford New Holland T7.170 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.175](#)[Ford New Holland T7.185 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.190](#)[Ford New Holland T7.200 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.210 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.225](#)[Ford New Holland TD5.100](#)[Ford New Holland TD5.105](#)[Ford New Holland TD5.110](#)[Ford New Holland TD5.115](#)[Ford New Holland TD5.75](#)[Ford New Holland TD5.80](#)[Ford New Holland TD5.85](#)[Ford New Holland TD5.90](#)[Ford New Holland TD5.95](#)[Ford New Holland TD5030](#)[Ford New Holland TD5040](#)[Ford New Holland TD5050](#)[Ford New Holland TD75 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD75D](#)[Ford New Holland TD80 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD80D](#)[Ford New Holland TD85D](#)[Ford New Holland TD90 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD90D](#)[Ford New Holland TD95 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD95D](#)[Ford New Holland TL100 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL60E](#)[Ford New Holland TL70 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL75 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL75E](#)[Ford New Holland TL80 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL85 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL85E](#)[Ford New Holland TL90 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TL95 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL95E](#)[Ford New Holland TM110 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM110 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM115 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM120 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM120 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM125 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM130 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM130 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM135 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM135 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM140 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TS100 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS100 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS110 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS110 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS115A](#)[Ford New Holland TS120 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS120A](#)[Ford New Holland TS125A](#)[Ford New Holland TS130A](#)[Ford New Holland TS135A](#)[Ford New Holland TS6.125 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6.140 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6000 - \(BRAZIL\)](#)[Ford New Holland TS6000 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6020 - \(BRAZIL\)](#)[Ford New Holland TS6020 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6030 - \(BRAZIL\)](#)[Ford New Holland TS6030 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6040 - \(BRAZIL\)](#)[Ford New Holland TS6040 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS80 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TT55](#)[Ford New Holland TT65](#)[Ford New Holland TT75](#)[Steyr 4100 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4110 PROFIS](#)[Steyr 4115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4120 PROFIS](#)[Steyr 4125 PROFIS](#)[Steyr 4130 PROFIS](#)[Steyr 4135 PROFIS](#)[Steyr 4145 PROFIS](#)[Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6130CVT](#)[Steyr 6135 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6140 PROFIS](#)[Steyr 6145 PROFIS](#)[Steyr 6150CVT](#)[Steyr 6160CVT](#)[Steyr 6165CVT](#)[Steyr 6175CVT](#)[Steyr CVT 6145](#)