

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/przekladnia-fiat-ford-new-holland-5156281-5179672-p-16147.html>



# Przekładnia Fiat Ford New Holland 5156281 5179672

Numer katalogowy

**S.108120**

## Opis produktu

Numer porównawcze: 5156281 5179672

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH JX100U](#)[Case IH JX1070U](#)[Case IH JX1080U](#)[Case IH JX1090U](#)[Case IH JX1100U](#)[Case IH JX55 \(JX Series\)](#)[Case IH JX60 \(JX Series\)](#)[Case IH JX65 \(JX Series\)](#)[Case IH JX70 \(JX Series\)](#)[Case IH JX70U](#)[Case IH JX75 \(JX Series\)](#)[Case IH JX80 \(JX Series\)](#)[Case IH JX80U](#)[Case IH JX85 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90U](#)[Case IH JX95 \(JX Series\)](#)[Case IH VJ60 \(VJ Series\)](#)[Case IH VJ70 \(VJ Series\)](#)[Case IH VJ80 \(VJ Series\)](#)[Fiat 55-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 60-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 65-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 70-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 80-66 \(66 Series\)](#)[Fiat L60 \(L Series\)](#)[Fiat L65 \(L Series\)](#)[Fiat L75 \(L Series\)](#)[Fiat L85 \(L Series\)](#)[Fiat L95 \(L Series\)](#)[Ford New Holland 4635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 4835 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 5635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 6635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 7635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland TD55D](#)[Ford New Holland TD60 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD60D](#)[Ford New Holland TD65B](#)[Ford New Holland TD65D](#)[Ford New Holland TD70 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD70D](#)[Ford New Holland TD75D](#)[Ford New Holland TD80 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD80D](#)[Ford New Holland TD85D](#)[Ford New Holland TD90 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD90D](#)[Ford New Holland TD95 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD95D](#)[Ford New Holland TL100 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL60 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL65 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL70 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL70A](#)[Ford New Holland TL75 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL85 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TL95 \(TL Series\)](#)