

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/przekladnia-ford-new-holland-5142047-p-16088.html>



Przekładnia Ford New Holland 5142047

Cena w sklepie online **701,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.107466**

Opis produktu

Numery porównawcze: 5142047

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH FARMALL 105A](#)[Case IH FARMALL 105A - TMR](#)[Case IH FARMALL 115A](#)[Case IH FARMALL 85A](#)[Case IH FARMALL 85A - TMR](#)[Case IH FARMALL 95A](#)[Case IH FARMALL 95A - TMR](#)[Case IH FARMALL JX80](#)[Case IH JX100U](#)[Case IH JX1080U](#)[Case IH JX1090U](#)[Case IH JX1100U](#)[Case IH JX75 \(JX Series\)](#)[Case IH JX80 \(JX Series\)](#)[Case IH JX80U](#)[Case IH JX85 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90U](#)[Case IH JX95 \(JX Series\)](#)[Case IH VJ70 \(VJ Series\)](#)[Case IH VJ80 \(VJ Series\)](#)[Fiat 100-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 110-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 70-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 70-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 70-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 72-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 72-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 80-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 80-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 80-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 82-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 82-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 85-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 88-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 88-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 90-90 \(90 Series\)](#)[Fiat L85 \(L Series\)](#)[Fiat L95 \(L Series\)](#)[Ford New Holland 6635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 7635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland TD5.100](#)[Ford New Holland TD5.105](#)[Ford New Holland TD5.110](#)[Ford New Holland TD5.115](#)[Ford New Holland TD5.75](#)[Ford New Holland TD5.80](#)[Ford New Holland TD5.85](#)[Ford New Holland TD5.90](#)[Ford New Holland TD5.95](#)[Ford New Holland TD5030](#)[Ford New Holland TD5040](#)[Ford New Holland TD5050](#)[Ford New Holland TD70D](#)[Ford New Holland TD75D](#)[Ford New Holland TD80 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD80D](#)[Ford New Holland TD85D](#)[Ford New Holland TD90 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD90D](#)[Ford New Holland TD95 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD95D](#)[Ford New Holland TL100 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL75 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL90 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TL95 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TT55](#)[Ford New Holland TT65](#)[Ford New Holland TT75](#)