

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/przelacznik-zaplonu-stacyjka-z-przewodami-case-ih-ford-new-holland-steyr-82025888-87561528-81864288-f0nn11n501aa-fp560-p-8855.html>



Przełącznik zapłonu (stacyjka) z przewodami Case IH Ford New Holland Steyr 82025888 87561528 81864288 F0NN11N501AA FP560

Cena w sklepie online **209,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.65441**

Opis produktu

Ref.81864288, 82025888, F0NN11N501AA Numery porównawcze: 82025888 87561528 81864288 F0NN11N501AA FP560

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH Maxxum 100 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 110 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 115 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 120 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 125 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 130 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH MAXXUM 135](#)[Case IH MAXXUM 140](#)[Case IH MAXXUM 145](#)[Case IH MAXXUM 150](#)[Case IH MXM120 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM130 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM135 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM140 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM150 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM155 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM165 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM175 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM180 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM190 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU130 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Case IH OPTUM 270 CVX](#)[Case IH OPTUM 300 CVX](#)[Case IH Puma 115 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 125 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 130 - CVT](#)[Case IH PUMA 130 - CVX](#)[Case IH Puma 130 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 140 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 145 - CVT](#)[Case IH PUMA 145 - CVX](#)[Case IH Puma 145 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 150](#)[Case IH PUMA 150 - CVT](#)[Case IH PUMA 150 - CVX](#)[Case IH Puma 155 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 160](#)[Case IH PUMA 160 - CVX](#)[Case IH PUMA 165 - CVT](#)[Case IH PUMA 165 - CVX](#)[Case IH Puma 165 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 1654](#)[Case IH PUMA 170 - CVX](#)[Case IH Puma 170 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 175 - CVX](#)[Case IH PUMA 180 - CVT](#)[Case IH PUMA 180 - CVX](#)[Case IH Puma 180 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 1804](#)[Case IH PUMA 185 - CVT](#)[Case IH PUMA 185 - CVX](#)[Case IH Puma 185 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 1854](#)[Case IH PUMA 195 - CVT](#)[Case IH PUMA 195 - CVX](#)[Case IH Puma 195 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 200 - CVT](#)[Case IH PUMA 200 - CVX](#)[Case IH Puma 200 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 210 - CVT](#)[Case IH PUMA 210 - CVX](#)[Case IH Puma 210 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 2104](#)[Case IH PUMA 215 - CVT](#)[Case IH PUMA 215 - CVX](#)[Case IH Puma 215 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 220](#)[Case IH PUMA 220 - CVT](#)[Case IH PUMA 220 - CVX](#)[Case IH PUMA 225 - CVT](#)[Case IH PUMA 225 - CVX](#)[Case IH PUMA 230 - CVT](#)[Case IH PUMA 230 - CVX](#)[Case IH PUMA 2304](#)[Case IH PUMA 240 - CVT](#)[Case IH PUMA 240 - CVX](#)[Fiat M100 \(M Series\)](#)[Fiat M115 \(M Series\)](#)[Fiat M135 \(M Series\)](#)[Fiat M160 \(M Series\)](#)[Ford New Holland 5640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 6640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7740 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7840 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8160 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland 8240 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8260 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland 8340 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8360 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland 8560 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland T1554](#)[Ford New Holland T1654](#)[Ford New Holland T1804](#)[Ford New Holland T2104](#)[Ford New Holland T2304](#)[Ford New Holland T6.120 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.125](#)[Ford New Holland T6.140 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.145](#)[Ford New Holland T6.150 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.155 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.160 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.165 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.175 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.180](#)[Ford New Holland T6010 - DELTA](#)[Ford New Holland T6010 - PLUS](#)[Ford New Holland T6010 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6020 - DELTA](#)[Ford New Holland T6020 - ELITE](#)[Ford New Holland T6020 - PLUS](#)[Ford New Holland T6020 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6030 - DELTA](#)[Ford New Holland T6030 - ELITE](#)[Ford New Holland T6030 - PLUS](#)[Ford New Holland T6030 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6030 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6030 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6040 - ELITE](#)[Ford New Holland T6040 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6050 - DELTA](#)[Ford New Holland T6050 - ELITE](#)[Ford New Holland T6050 - PLUS](#)[Ford New Holland T6050 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6050 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6050 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6060 -](#)

Account for EURO PAYMENTS:

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic (IBAN) : BREXPLPWMBK

[ELITEFord New Holland T6060 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6070 - ELITE](#)[Ford New Holland T6070 - PLUS](#)[Ford New Holland T6070 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6070 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6070 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6080 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6080 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6080 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6090 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6090 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6090 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T7.140](#)[Ford New Holland T7.140 - MECH BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.150](#)[Ford New Holland T7.150 - MECH BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.165](#)[Ford New Holland T7.165 - MECH BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.170 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.175](#)[Ford New Holland T7.175 - SPS BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.180](#)[Ford New Holland T7.180 - MECH BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.185 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.190](#)[Ford New Holland T7.190 - SPS BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.195](#)[Ford New Holland T7.195 - SPS BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.200 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.205 - SPS BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.210 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.220 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.225](#)[Ford New Holland T7.230](#)[Ford New Holland T7.235 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.245](#)[Ford New Holland T7.250 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.260 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.270 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.290](#)[Ford New Holland T7.315](#)[Ford New Holland T7030 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7040 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7050 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7060 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7070 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland TM110 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM115 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM120 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM125 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM130 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM135 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM135 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM140 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM150 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM150 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM155 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM165 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM165 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM175 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM180 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM190 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TS100 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS100 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS110 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS110 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS115A](#)[Ford New Holland TS120 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS125A](#)[Ford New Holland TS130A](#)[Ford New Holland TS135A](#)[Ford New Holland TS6000](#)[Ford New Holland TS6020](#)[Ford New Holland TS6030](#)[Ford New Holland TS80 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TT55](#)[Ford New Holland TT65](#)[Ford New Holland TT75](#)[Steyr 4100 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4110 PROFIS](#)[Steyr 4115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4120 PROFIS](#)[Steyr 4125 PROFIS](#)[Steyr 4130 PROFIS](#)[Steyr 4135 PROFIS](#)[Steyr 4145 PROFIS](#)[Steyr 6115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6130CVT](#)[Steyr 6135 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6140 PROFIS](#)[Steyr 6145 PROFIS](#)[Steyr 6145CVT](#)[Steyr 6150CVT](#)[Steyr 6160CVT](#)[Steyr 6165CVT](#)[Steyr 6170CVT](#)[Steyr 6175CVT](#)[Steyr 6180CVT](#)[Steyr 6185CVT](#)[Steyr 6200CVT](#)[Steyr 6205CVT](#)[Steyr 6210CVT](#)[Steyr 6215CVT](#)[Steyr 6220CVT](#)[Steyr 6225CVT](#)[Steyr 6230CVT](#)[Steyr 6240 CVT](#)[Steyr 6240CVT](#)[Steyr 6250 TERRUS CVT](#)[Steyr 6270 TERRUS CVT](#)[Steyr 6300 TERRUS CVT](#)