

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/sprezarka-sd508-deutz-fahr-04330274-04338042-04363723-70276762-7807944-p-12126.html>



Sprężarka (SD508) Deutz-Fahr

04330274 04338042

04363723 70276762

7807944

Numer katalogowy

S.106707

Opis produktu

Szerokość paska: 12.7mm, O sprzęgła, cale5.98, O sprzęgła, mm152mm, Linia manometru: 39.55mm, Rowki: 2, Typ głowicy: B, Ilość oleju: 180cc, 6.08oz, Typ oleju: , Napięcie: 12V. Numery porównawcze: 04330274 04338042 04363723 70276762 7807944

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Deutz-Fahr 6250 VF](#)[Deutz-Fahr 6260 VF](#)[Deutz-Fahr 6275 F](#)[Deutz-Fahr Agrostar 6.71 \(Agrostar Series\)](#)[Deutz-Fahr Agrostar 6.81 \(Agrostar Series\)](#)[Deutz-Fahr Agroxtra 4.17 \(Agroxtra Series\)](#)[Deutz-Fahr AGROXTRA 4.31](#)[Deutz-Fahr Agroxtra 4.47 \(Agroxtra Series\)](#)[Deutz-Fahr AGROXTRA 4.51](#)[Deutz-Fahr Agroxtra 4.56 \(Agroxtra Series\)](#)[Deutz-Fahr Agroxtra 4.57 \(Agroxtra Series\)](#)[Deutz-Fahr AGROXTRA 6.06](#)[Deutz-Fahr Agroxtra 6.07 \(Agroxtra Series\)](#)[Deutz-Fahr AGROXTRA 6.16](#)[Deutz-Fahr Agroxtra 6.17 \(Agroxtra Series\)](#)[Deutz-Fahr D 2807](#)[Deutz-Fahr D 4007](#)[Deutz-Fahr D 4507](#)[Deutz-Fahr D 4807](#)[Deutz-Fahr D 5207](#)[Deutz-Fahr D 6007](#)[Deutz-Fahr D 6207](#)[Deutz-Fahr D 6507](#)[Deutz-Fahr D 6807](#)[Deutz-Fahr D 6907](#)[Deutz-Fahr D 7007](#)[Deutz-Fahr D 7207](#)[Deutz-Fahr D 7807](#)[Deutz-Fahr DX 110](#)[Deutz-Fahr DX 120](#)[Deutz-Fahr DX 130](#)[Deutz-Fahr DX 140](#)[Deutz-Fahr DX 145](#)[Deutz-Fahr DX 160](#)[Deutz-Fahr DX 250](#)[Deutz-Fahr DX 80](#)[Deutz-Fahr DX 85](#)[Deutz-Fahr DX 86](#)[Deutz-Fahr DX 90](#)[Deutz-Fahr DX 92](#)[Deutz-Fahr DX3.10 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.30 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.30VF](#)[Deutz-Fahr DX3.50 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.50VF](#)[Deutz-Fahr DX3.60 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.65 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.70 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.80 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.90 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.10 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.17 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.30 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.31 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.50 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.51 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.56 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.57 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.61 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.68 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.70 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.78 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.05 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.06 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.08 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.10 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.16 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.28 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.30 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.31 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.38 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.50 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.61 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.81 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX7.10 \(DX7 Series\)](#)[Deutz-Fahr Intrac 2002 \(Intrac Series\)](#)[Deutz-Fahr Intrac 2003 \(Intrac Series\)](#)[Deutz-Fahr Intrac 2004 \(Intrac Series\)](#)[Deutz-Fahr Intrac 6.30 \(Intrac Series\)](#)[Deutz-Fahr Intrac 6.60 \(Intrac Series\)](#)