

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/sruba-przelotowa-fiat-long-tractor-universal-10184311-770533-tx50325-nut-pn64-nutpn64-p-22209.html>



Śruba przelotowa Fiat Long Tractor Universal 10184311 770533 TX50325 NUT PN64 NUTPN64

Cena w sklepie online	16,00 zł
Czas wysyłki	2-3 dni
Numer katalogowy	S.59169

Opis produktu

Ref.10184311 Numery porównawcze: 10184311 770533 TX50325 NUT PN64 NUTPN64

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Allis Chalmers 5040](#)[Allis Chalmers 5045](#)[Allis Chalmers 5050](#)[Case IH 55JX](#)[Case IH 65JX](#)[Case IH 75JX](#)[Case IH 80JX](#)[Case IH 90JX](#)[Case IH AVJ70 \(AVJ Series\)](#)[Case IH FARMALL 105A](#)[Case IH FARMALL 105U](#)[Case IH FARMALL 110U](#)[Case IH FARMALL 115A](#)[Case IH FARMALL 115U](#)[Case IH FARMALL 120U](#)[Case IH FARMALL 45A](#)[Case IH FARMALL 55A](#)[Case IH FARMALL 65A](#)[Case IH FARMALL 75A](#)[Case IH FARMALL 85A](#)[Case IH FARMALL 95A](#)[Case IH JX100 \(JX Series\)](#)[Case IH JX1060C](#)[Case IH JX1060V](#)[Case IH JX1070C](#)[Case IH JX1070N](#)[Case IH JX1070U](#)[Case IH JX1070V](#)[Case IH JX1075C](#)[Case IH JX1075N](#)[Case IH JX1075V](#)[Case IH JX1080U](#)[Case IH JX1085C](#)[Case IH JX1090U](#)[Case IH JX1095C](#)[Case IH JX1095N](#)[Case IH JX1095V](#)[Case IH JX110](#)[Case IH JX1100U](#)[Case IH JX35T](#)[Case IH JX40T](#)[Case IH JX45T](#)[Case IH JX55 \(JX Series\)](#)[Case IH JX55T](#)[Case IH JX60 \(JX Series\)](#)[Case IH JX65 \(JX Series\)](#)[Case IH JX70 \(JX Series\)](#)[Case IH JX75 \(JX Series\)](#)[Case IH JX75T](#)[Case IH JX80 \(JX Series\)](#)[Case IH JX85 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90 \(JX Series\)](#)[Case IH JX95 \(JX Series\)](#)[Case IH JXU 105](#)[Case IH JXU 115](#)[Case IH JXU 75](#)[Case IH JXU 85](#)[Case IH JXU 95](#)[Case IH Maxxum 100 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 110 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 115 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 120 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 125 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 130 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH MAXXUM 135](#)[Case IH MAXXUM 140](#)[Case IH MAXXUM 145](#)[Case IH MAXXUM 150](#)[Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU130 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Case IH PUMA 150](#)[Case IH PUMA 150 - CVT](#)[Case IH PUMA 150 - CVX](#)[Case IH PUMA 165 - CVT](#)[Case IH PUMA 165 - CVX](#)[Case IH Puma 165 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 1654](#)[Case IH Puma 170 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 175 - CVX](#)[Case IH PUMA 180 - CVT](#)[Case IH PUMA 1804](#)[Case IH PUMA 185 - CVT](#)[Case IH PUMA 185 - CVX](#)[Case IH Puma 185 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 1854](#)[Case IH PUMA 200 - CVT](#)[Case IH PUMA 200 - CVX](#)[Case IH Puma 200 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 2104](#)[Case IH Puma 215 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 220](#)[Case IH PUMA 220 - CVT](#)[Case IH PUMA 220 - CVX](#)[Case IH PUMA 2304](#)[Case IH PUMA 240 - CVT](#)[Case IH PUMA 240 - CVX](#)[Case IH QUANTUM 105N](#)[Case IH QUANTUM 105V](#)[Case IH QUANTUM 65C](#)[Case IH QUANTUM 65V](#)[Case IH QUANTUM 75C](#)[Case IH QUANTUM 75F](#)[Case IH QUANTUM 75N](#)[Case IH QUANTUM 75V](#)[Case IH QUANTUM 85C](#)[Case IH QUANTUM 85F](#)[Case IH QUANTUM 85N](#)[Case IH QUANTUM 85V](#)[Case IH QUANTUM 95C](#)[Case IH QUANTUM 95N](#)[Case IH QUANTUM 95V](#)[Fiat 100-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 110-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 160-55 \(Crawler Tractor - 55 Series\)](#)[Fiat 45-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 55-46 \(46 Series\)](#)[Fiat 55-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 55-65 \(65 Series\)](#)[Fiat 55-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 55-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 55-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 55-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 60-46 \(46 Series\)](#)[Fiat 60-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 60-65 \(65 Series\)](#)[Fiat 60-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 60-75 \(75 Series\)](#)[Fiat 60-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 60-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 60-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 65-46 \(46 Series\)](#)[Fiat 65-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 65-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 65-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 65-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 70-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 70-65 \(65 Series\)](#)[Fiat 70-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 70-75 \(75 Series\)](#)[Fiat 70-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 70-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 70-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 80-65 \(65 Series\)](#)[Fiat 80-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 80-75 \(75 Series\)](#)[Fiat 80-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 80-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 80-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 85-55 \(Crawler Tractor - 55 Series\)](#)[Fiat 90-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 95-55 \(Crawler Tractor - 55 Series\)](#)[Ford New Holland T1554](#)[Ford New Holland T1654](#)[Ford New Holland T1804](#)[Ford New Holland T2104](#)[Ford New Holland T2304](#)[Ford New Holland T3.50F](#)[Ford New Holland T3.55F](#)[Ford New Holland T3.65F](#)[Ford New Holland T3.75F](#)[Ford New Holland T4.105F](#)[Ford New Holland T4.105LP](#)[Ford New Holland T4.105V](#)[Ford New Holland T4.65V](#)[Ford New Holland T4.75F](#)[Ford New Holland T4.75LP](#)[Ford New Holland T4.75V](#)[Ford New Holland T4.85F](#)[Ford New Holland T4.85LP](#)[Ford New Holland T4.85V](#)[Ford New Holland T4.95F](#)[Ford New Holland T4.95LP](#)[Ford New Holland T4.95V](#)[Ford New Holland T4020](#)[Ford New Holland T4020V](#)[Ford New Holland T4030](#)[Ford New Holland T4030F](#)[Ford New Holland T4030V](#)[Ford New Holland T4040](#)[Ford New Holland T4040F](#)[Ford New Holland T4040V](#)[Ford New Holland T4050](#)[Ford New Holland T4050F](#)

Account for EURO PAYMENTS:

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic (IBAN) : BREXPLPWWMBK

[Ford New Holland T4050V](#)[Ford New Holland T4060F](#)[Ford New Holland T4060V](#)[Ford New Holland T5.100](#)[Ford New Holland T5.105](#)[Ford New Holland T5.110](#)[Ford New Holland T5.115](#)[Ford New Holland T5.120](#)[Ford New Holland T5.95](#)[Ford New Holland T5030 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5040 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5050 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5060 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5070 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T6.120 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.125](#)[Ford New Holland T6.140 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.145](#)[Ford New Holland T6.150 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.155 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.160 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.165 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.175 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.180](#)[Ford New Holland T6010 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6020 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6030 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6040 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6050 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6060 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6070 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T7.140 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.150 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.165](#)[Ford New Holland T7.165 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.170 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.175](#)[Ford New Holland T7.175 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.180 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.185 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.190](#)[Ford New Holland T7.190 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.205 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland T7.210 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.220 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.225](#)[Ford New Holland T7.230](#)[Ford New Holland T7.235 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.245](#)[Ford New Holland T7.250 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.260 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.270 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7030 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7040 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7050 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7060 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7070 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland TD100](#)[Ford New Holland TD105](#)[Ford New Holland TD110](#)[Ford New Holland TD115](#)[Ford New Holland TD3.50](#)[Ford New Holland TD4.70](#)[Ford New Holland TD4.80](#)[Ford New Holland TD4.90](#)[Ford New Holland TD4020](#)[Ford New Holland TD4030](#)[Ford New Holland TD4040](#)[Ford New Holland TD5.65](#)[Ford New Holland TD5.75](#)[Ford New Holland TD5.80](#)[Ford New Holland TD5.85](#)[Ford New Holland TD5.90](#)[Ford New Holland TD5.95](#)[Ford New Holland TD5030](#)[Ford New Holland TD5040](#)[Ford New Holland TD5050](#)[Ford New Holland TD55D](#)[Ford New Holland TD60 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD60D](#)[Ford New Holland TD65B](#)[Ford New Holland TD65D](#)[Ford New Holland TD65F](#)[Ford New Holland TD70 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD70D](#)[Ford New Holland TD75D](#)[Ford New Holland TD75F](#)[Ford New Holland TD80 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD80D](#)[Ford New Holland TD85F](#)[Ford New Holland TD90 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD90D](#)[Ford New Holland TD95 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD95D](#)[Ford New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL70A](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TN60DA](#)[Ford New Holland TN60SA](#)[Ford New Holland TN60VA](#)[Ford New Holland TN70DA](#)[Ford New Holland TN70NA](#)[Ford New Holland TN70SA](#)[Ford New Holland TN70VA](#)[Ford New Holland TN75DA](#)[Ford New Holland TN75FA](#)[Ford New Holland TN75NA](#)[Ford New Holland TN75SA](#)[Ford New Holland TN75VA](#)[Ford New Holland TN85DA](#)[Ford New Holland TN85FA](#)[Ford New Holland TN85NA](#)[Ford New Holland TN85SA](#)[Ford New Holland TN95DA](#)[Ford New Holland TN95FA](#)[Ford New Holland TN95NA](#)[Ford New Holland TN95VA](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115A](#)[Ford New Holland TS125A](#)[Ford New Holland TS130A](#)[Ford New Holland TS135A](#)[Ford New Holland TT35](#)[Ford New Holland TT4.55](#)[Ford New Holland TT4.75](#)[Ford New Holland TT4.80](#)[Ford New Holland TT4.90](#)[Ford New Holland TT40](#)[Ford New Holland TT45](#)[Ford New Holland TT50](#)[Ford New Holland TT55](#)[Ford New Holland TT65](#)[Ford New Holland TT65D](#)[Ford New Holland TT75](#)[Long Tractor 2260](#)[Long Tractor 2360](#)[Long Tractor 2360DTCL](#)[Long Tractor 2460](#)[Long Tractor 2460DTCL](#)[Long Tractor 2460SDL](#)[Long Tractor 2460SD-DTCL](#)[Long Tractor 2510](#)[Long Tractor 2510DTCL](#)[Long Tractor 2510SDL](#)[Long Tractor 2510SD-DTCL](#)[Long Tractor 320](#)[Long Tractor 350](#)[Long Tractor 360](#)[Long Tractor 360CL](#)[Long Tractor 445](#)[Long Tractor 445DT](#)[Long Tractor 445SDL](#)[Long Tractor 445V](#)[Long Tractor 460](#)[Long Tractor 460DT](#)[Long Tractor 460SDL](#)[Long Tractor 460V](#)[Long Tractor 510](#)[Long Tractor 510DT](#)[Long Tractor 510DTL](#)[Long Tractor 550](#)[Long Tractor 550DTL](#)[Long Tractor 560](#)[Long Tractor 560DTL](#)[Long Tractor 560DTE](#)[Long Tractor 610](#)[Long Tractor 610C](#)[Long Tractor 610DTL](#)[Long Tractor 610DTE](#)[Steyr 360 KOMPAKT](#)[Steyr 370 KOMPAKT](#)[Steyr 375 KOMPAKT](#)[Steyr 4065 KOMPAKT](#)[Steyr 4075 KOMPAKT](#)[Steyr 4085 KOMPAKT](#)[Steyr 4095 KOMPAKT](#)[Steyr 4100 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4110 PROFIS](#)[Steyr 4115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4120 PROFIS](#)[Steyr 4125 PROFIS](#)[Steyr 4130 PROFIS](#)[Steyr 4135 PROFIS](#)[Steyr 4145 PROFIS](#)[Steyr 485 KOMPAKT](#)[Steyr 495 KOMPAKT](#)[Steyr 6115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6135 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6140 PROFIS](#)[Steyr 6145 PROFIS](#)[Steyr 6150CVT](#)[Steyr 6165CVT](#)[Steyr 6175CVT](#)[Steyr 6185CVT](#)[Steyr 6200CVT](#)[Steyr 6220CVT](#)[Steyr 6240CVT](#)[White Oliver 1250A](#)[White Oliver 1255](#)[White Oliver 1265](#)[White Oliver 1270](#)[White Oliver 1355](#)[White Oliver 1365](#)[White Oliver 1370](#)[White Oliver 1465](#)[White Oliver 1470](#)[White Oliver 2-50](#)[White Oliver 2-60](#)[White Oliver 700](#)