

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/tuleja-fiat-ford-new-holland-5101113-5129385-p-16066.html>



# Tuleja Fiat Ford New Holland 5101113 5129385

Cena w sklepie online **93,00 zł**

Numer katalogowy **S.62673**

## Opis produktu

Wymiar wrzeciona 103.7 x 99.2 x 52mm Numery porównawcze: 5101113 5129385

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Allis Chalmers 6060](#)[Allis Chalmers 6070](#)[Allis Chalmers 6080](#)[Case IH 55JX](#)[Case IH 65JX](#)[Case IH 75JX](#)[Case IH 80JX](#)[Case IH 90JX](#)[Case IH AVJ55 \(AVJ Series\)](#)[Case IH AVJ60 \(AVJ Series\)](#)[Case IH AVJ70 \(AVJ Series\)](#)[Case IH FARMALL 105A](#)[Case IH FARMALL 105A - TMR](#)[Case IH FARMALL 105CC](#)[Case IH FARMALL 110U](#)[Case IH FARMALL 115A](#)[Case IH FARMALL 115CC](#)[Case IH FARMALL 120U](#)[Case IH FARMALL 45A](#)[Case IH FARMALL 50A](#)[Case IH FARMALL 55A](#)[Case IH FARMALL 55CC](#)[Case IH FARMALL 65A](#)[Case IH FARMALL 65CC](#)[Case IH FARMALL 75A](#)[Case IH FARMALL 75CC](#)[Case IH FARMALL 85A](#)[Case IH FARMALL 85A - TMR](#)[Case IH FARMALL 85CC](#)[Case IH FARMALL 95A](#)[Case IH FARMALL 95A - TMR](#)[Case IH FARMALL 95CC](#)[Case IH FARMALL JX70](#)[Case IH FARMALL JX80](#)[Case IH JX100U](#)[Case IH JX1060C](#)[Case IH JX1070C](#)[Case IH JX1075C](#)[Case IH JX1080U](#)[Case IH JX1085CC](#)[Case IH JX1090U](#)[Case IH JX1095CC](#)[Case IH JX1100U](#)[Case IH JX55 \(JX Series\)](#)[Case IH JX55TC](#)[Case IH JX60 \(JX Series\)](#)[Case IH JX65 \(JX Series\)](#)[Case IH JX70 \(JX Series\)](#)[Case IH JX70U](#)[Case IH JX75 \(JX Series\)](#)[Case IH JX75TC](#)[Case IH JX80 \(JX Series\)](#)[Case IH JX80U](#)[Case IH JX85 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90U](#)[Case IH JX95 \(JX Series\)](#)[Case IH JXU 105](#)[Case IH JXU 115](#)[Case IH JXU 75](#)[Case IH JXU 85](#)[Case IH JXU 95](#)[Case IH LUXXUM 100](#)[Case IH LUXXUM 110](#)[Case IH LUXXUM 120](#)[Case IH MAXXUM 100 - LIMITED](#)[Case IH MAXXUM 100 - VALUE](#)[Case IH MAXXUM 100 - X-LINE](#)[Case IH MAXXUM 110 - CVT](#)[Case IH MAXXUM 110 - CVX](#)[Case IH MAXXUM 110 - GARU](#)[Case IH MAXXUM 110 - LIMITED](#)[Case IH MAXXUM 110 - PROC](#)[Case IH MAXXUM 110 - VALUE](#)[Case IH MAXXUM 110 - X-LINE](#)[Case IH MAXXUM 115 - CVT](#)[Case IH MAXXUM 115 - CVX](#)[Case IH MAXXUM 115 - GARU](#)[Case IH MAXXUM 115 - LIMITED](#)[Case IH MAXXUM 115 - PROC](#)[Case IH MAXXUM 115 - VALUE](#)[Case IH MAXXUM 115 - X-LINE](#)[Case IH Maxxum 115 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH MAXXUM 120 - CVT](#)[Case IH MAXXUM 120 - CVX](#)[Case IH MAXXUM 120 - GARU](#)[Case IH MAXXUM 120 - PROC](#)[Case IH MAXXUM 125 - CVT](#)[Case IH MAXXUM 125 - CVX](#)[Case IH MAXXUM 125 - GARU](#)[Case IH MAXXUM 125 - LIMITED](#)[Case IH MAXXUM 125 - PROC](#)[Case IH MAXXUM 125 - VALUE](#)[Case IH MAXXUM 125 - X-LINE](#)[Case IH Maxxum 125 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH MAXXUM 130 - CVT](#)[Case IH MAXXUM 130 - CVX](#)[Case IH MAXXUM 130 - GARU](#)[Case IH MAXXUM 130 - PROC](#)[Case IH MAXXUM 135](#)[Case IH MAXXUM 135 - CVT](#)[Case IH MAXXUM 135 - CVX](#)[Case IH MAXXUM 140 - GARU](#)[Case IH MAXXUM 140 - LIMITED](#)[Case IH MAXXUM 140 - PROC](#)[Case IH MAXXUM 140 - X-LINE](#)[Case IH MAXXUM 145](#)[Case IH MAXXUM 145 - CVT](#)[Case IH MAXXUM 145 - CVX](#)[Case IH MAXXUM 150](#)[Case IH MAXXUM 150 - CVX](#)[Case IH MXM120 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM130 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM140 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXU100 - VALUE](#)[Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 - X-LINE](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 - X-LINE](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU130 - X-LINE](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Case IH Puma 115 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 125 - GARU](#)[Case IH Puma 125 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 130 - CVT](#)[Case IH PUMA 130 - CVX](#)[Case IH Puma 130 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 140 - GARU](#)[Case IH Puma 140 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 145 - CVT](#)[Case IH PUMA 145 - CVX](#)[Case IH Puma 145 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 150](#)[Case IH PUMA 150 - CVT](#)[Case IH PUMA 150 - CVX](#)[Case IH PUMA 155 - GARU](#)[Case IH PUMA 160](#)[Case IH PUMA 160 - CVT](#)[Case IH PUMA 160 - CVX](#)[Case IH PUMA 165 - CVT](#)[Case IH PUMA 165 - CVX](#)[Case IH Puma 165 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 170 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 175 - CVX](#)[Case IH Puma 185 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 200 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 215 \(Puma Series\)](#)[Case IH QUANTUM 100CL](#)[Case IH QUANTUM 110CL](#)[Case IH QUANTUM 65CC](#)[Case IH QUANTUM 75CC](#)[Case IH QUANTUM 80CL](#)[Case IH QUANTUM 85CC](#)[Case IH QUANTUM 90CL](#)[Case IH QUANTUM 95CC](#)[Case IH VJ60 \(VJ Series\)](#)[Case IH VJ70 \(VJ Series\)](#)[Case IH VJ80 \(VJ Series\)](#)[Fiat 100-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 110-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 115-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 1180 \(Classic Models\)](#)[Fiat 1280 \(Classic Models\)](#)[Fiat 130-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 1380 \(Classic Models\)](#)[Fiat 140-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 1580 \(Classic Models\)](#)[Fiat 160-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 180-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 1880 \(Classic Models\)](#)[Fiat 446 \(Classic Models\)](#)[Fiat 45-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 466 \(Classic Models\)](#)[Fiat 50-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 55-46 \(46 Series\)](#)[Fiat 55-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 55-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 55-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 55-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 55-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 55-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 566 \(Classic Models\)](#)[Fiat 580 \(Classic](#)

**Account for EURO PAYMENTS:**

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic ( IBAN ) : BREXPLPWMBK

[Models](#)[Fiat 60-46 \(46 Series\)](#)[Fiat 60-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 60-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 60-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 60-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 60-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 60-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 60-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 60-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 62-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 65-46 \(46 Series\)](#)[Fiat 65-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 65-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 65-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 65-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 65-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 666 \(Classic Models\)](#)[Fiat 680 \(Classic Models\)](#)[Fiat 70-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 70-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 70-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 70-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 70-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 72-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 72-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 72-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 766 \(Classic Models\)](#)[Fiat 780 \(Classic Models\)](#)[Fiat 80-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 80-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 80-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 82-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 82-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 82-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 82-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 880 \(Classic Models\)](#)[Fiat 88-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 88-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 90-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 980 \(Classic Models\)](#)[Fiat F100 \(F Series\)](#)[Fiat F110 \(F Series\)](#)[Fiat F115 \(F Series\)](#)[Fiat L60 \(L Series\)](#)[Fiat L65 \(L Series\)](#)[Fiat L75 \(L Series\)](#)[Fiat L85 \(L Series\)](#)[Fiat L95 \(L Series\)](#)[Fiat M100 \(M Series\)](#)[Fiat M115 \(M Series\)](#)[Ford New Holland 3010S](#)[Ford New Holland 3435 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 3600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 3630](#)[Ford New Holland 3830 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 3935 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 4010S](#)[Ford New Holland 4030 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4135 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 4230 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4430 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 4835 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 5010S](#)[Ford New Holland 5500 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland 5630](#)[Ford New Holland 5635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 5640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 6500 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland 6635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 6640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7500 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland 7635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 7740 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7840 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8160 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland 8240 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8260 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland 8340 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland T3.50](#)[Ford New Holland T3.55](#)[Ford New Holland T3.60](#)[Ford New Holland T3.65](#)[Ford New Holland T3.70](#)[Ford New Holland T3.75](#)[Ford New Holland T3.80](#)[Ford New Holland T4.100LP](#)[Ford New Holland T4.105](#)[Ford New Holland T4.110LP](#)[Ford New Holland T4.115](#)[Ford New Holland T4.55](#)[Ford New Holland T4.55S](#)[Ford New Holland T4.65](#)[Ford New Holland T4.65S](#)[Ford New Holland T4.75](#)[Ford New Holland T4.75S](#)[Ford New Holland T4.80LP](#)[Ford New Holland T4.85](#)[Ford New Holland T4.90LP](#)[Ford New Holland T4.95](#)[Ford New Holland T4020](#)[Ford New Holland T4030](#)[Ford New Holland T4040](#)[Ford New Holland T4050](#)[Ford New Holland T5.100 - ELECTRO COMMAND](#)[Ford New Holland T5.105](#)[Ford New Holland T5.105 - DUAL COMMAND](#)[Ford New Holland T5.105 - ELECTRO COMMAND](#)[Ford New Holland T5.105 - POWER SHUTTLE](#)[Ford New Holland T5.110 - ELECTRO COMMAND](#)[Ford New Holland T5.115](#)[Ford New Holland T5.115 - DUAL COMMAND](#)[Ford New Holland T5.115 - ELECTRO COMMAND](#)[Ford New Holland T5.115 - POWER SHUTTLE](#)[Ford New Holland T5.120 - ELECTRO COMMAND](#)[Ford New Holland T5.75 - DUAL COMMAND](#)[Ford New Holland T5.75 - MECHANICAL](#)[Ford New Holland T5.75 - POWER SHUTTLE](#)[Ford New Holland T5.85 - DUAL COMMAND](#)[Ford New Holland T5.85 - MECHANICAL](#)[Ford New Holland T5.85 - POWER SHUTTLE](#)[Ford New Holland T5.95](#)[Ford New Holland T5.95 - DUAL COMMAND](#)[Ford New Holland T5.95 - ELECTRO COMMAND](#)[Ford New Holland T5.95 - MECHANICAL](#)[Ford New Holland T5.95 - POWER SHUTTLE](#)[Ford New Holland T5030 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5040 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5050 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5060 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5070 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T6.120 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.125](#)[Ford New Holland T6.140 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T6.140 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.145](#)[Ford New Holland T6.145 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T6.145 - DUAL CLUTCH](#)[Ford New Holland T6.150 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T6.150 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.155 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T6.155 - DUAL CLUTCH](#)[Ford New Holland T6.155 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.160 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T6.160 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.165 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T6.165 - DUAL CLUTCH](#)[Ford New Holland T6.165 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.175 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T6.175 - DUAL CLUTCH](#)[Ford New Holland T6.175 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.180](#)[Ford New Holland T6.180 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T6.180 - DUAL CLUTCH](#)[Ford New Holland T6010 - DELTA](#)[Ford New Holland T6010 - PLUS](#)[Ford New Holland T6020 - DELTA](#)[Ford New Holland T6020 - ELITE](#)[Ford New Holland T6020 - PLUS](#)[Ford New Holland T6030 - DELTA](#)[Ford New Holland T6030 - ELITE](#)[Ford New Holland T6030 - PLUS](#)[Ford New Holland T6030 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6030 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6040 - ELITE](#)[Ford New Holland T6050 - DELTA](#)[Ford New Holland T6050 - ELITE](#)[Ford New Holland T6050 - PLUS](#)[Ford New Holland T6050 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6050 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6060 - ELITE](#)[Ford New Holland T6070 - ELITE](#)[Ford New Holland T6070 - PLUS](#)[Ford New Holland T6070 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6070 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6080 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6080 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T6090 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T6090 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T7.165 - CLASSIC](#)[Ford New Holland T7.165S - CLASSIC](#)[Ford New Holland T7.170 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.170 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T7.170 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T7.175](#)[Ford New Holland T7.175 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.175 - CLASSIC](#)[Ford New Holland T7.175 - SIDEWINDER I](#)[Ford New Holland T7.185 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.185 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T7.185 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T7.190](#)[Ford New Holland T7.190 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.190 - CLASSIC](#)[Ford New Holland T7.190 - SIDEWINDER I](#)[Ford New Holland T7.195S - CLASSIC](#)[Ford New Holland T7.200 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.200 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T7.200 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T7.210 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.210 - CLASSIC](#)[Ford New Holland T7.210 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T7.210 - RANGE COMMAND](#)[Ford New Holland T7.210 - SIDEWINDER I](#)[Ford New Holland T7.210 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.215S - CLASSIC](#)[Ford New Holland T7.220 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.220 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.225 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.230](#)[Ford New Holland T7.230 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.230 - CLASSIC](#)[Ford New Holland T7.230 - SIDEWINDER I](#)[Ford New Holland T7.235 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.235 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.245](#)[Ford New Holland T7.245 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.245 - CLASSIC](#)[Ford New Holland T7.245 - SIDEWINDER I](#)[Ford New Holland T7.250 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.250 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.260 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7.260 - CLASSIC](#)[Ford New Holland T7.260 - SIDEWINDER I](#)[Ford New Holland T7.260 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.270 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7030 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7030 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T7030 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7040 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7040 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T7040 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7050 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7050 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T7050 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7060 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7070 - AUTOCOMMAND](#)[Ford New Holland T7070 - POWER COMMAND](#)[Ford New Holland T7060 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland TD3.50](#)[Ford New Holland TD4.100](#)[Ford New Holland TD4.70](#)[Ford New Holland TD4.80](#)[Ford New Holland TD4.90](#)[Ford New Holland TD4020](#)[Ford New Holland TD4030](#)[Ford New Holland TD4040](#)[Ford New Holland TD5.100](#)[Ford New Holland TD5.105](#)[Ford New Holland TD5.110](#)[Ford New Holland TD5.115](#)[Ford New Holland TD5.65](#)[Ford New Holland TD5.75](#)[Ford New Holland TD5.80](#)[Ford New Holland TD5.85](#)[Ford New Holland TD5.90](#)[Ford New Holland TD5.95](#)[Ford New Holland TD5010](#)

**Account for EURO PAYMENTS:**

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic ( IBAN ) : BREXPLPWWMBK

---

[Ford New Holland TD5020](#)[Ford New Holland TD5030](#)[Ford New Holland TD5040](#)[Ford New Holland TD5050](#)[Ford New Holland TD55D](#)[Ford New Holland TD60 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD60D](#)[Ford New Holland TD65B](#)[Ford New Holland TD65D](#)[Ford New Holland TD65F](#)[Ford New Holland TD70 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD70D](#)[Ford New Holland TD75D](#)[Ford New Holland TD75F](#)[Ford New Holland TD80 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD80D](#)[Ford New Holland TD85D](#)[Ford New Holland TD85F](#)[Ford New Holland TD90 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD90D](#)[Ford New Holland TD95 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD95D](#)[Ford New Holland TL100 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL65 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL70 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL75 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL90 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TM110 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM110 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM115 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM120 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM120 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM125 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM130 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM130 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM135 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM135 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM140 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TN55 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN55D](#)[Ford New Holland TN60A](#)[Ford New Holland TN60DA](#)[Ford New Holland TN65 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN65D](#)[Ford New Holland TN70 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN70A](#)[Ford New Holland TN70D](#)[Ford New Holland TN70DA](#)[Ford New Holland TN75 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN75A](#)[Ford New Holland TN75D](#)[Ford New Holland TN75DA](#)[Ford New Holland TN85A](#)[Ford New Holland TN85DA](#)[Ford New Holland TN95A](#)[Ford New Holland TN95DA](#)[Ford New Holland TS100 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS100 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS110 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS110 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS120 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS120A](#)[Ford New Holland TS125A](#)[Ford New Holland TS130A](#)[Ford New Holland TS135A](#)[Ford New Holland TS6000 - \(BRAZIL\)](#)[Ford New Holland TS6020 - \(BRAZIL\)](#)[Ford New Holland TS6030 - \(BRAZIL\)](#)[Ford New Holland TS6040 - \(BRAZIL\)](#)[Ford New Holland TS80 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TT35](#)[Ford New Holland TT4.55](#)[Ford New Holland TT4.75](#)[Ford New Holland TT4.80](#)[Ford New Holland TT4.90](#)[Ford New Holland TT40](#)[Ford New Holland TT45](#)[Ford New Holland TT50](#)[Ford New Holland TT55](#)[Ford New Holland TT65](#)[Ford New Holland TT75](#)[Ford New Holland W. CL.1.5 FRONT AXLE](#)[Steyr 360 KOMPAKT](#)[Steyr 370 KOMPAKT](#)[Steyr 375 KOMPAKT](#)[Steyr 4055S KOMPAKT](#)[Steyr 4065 KOMPAKT](#)[Steyr 4065S KOMPAKT](#)[Steyr 4075 KOMPAKT](#)[Steyr 4085 KOMPAKT](#)[Steyr 4095 KOMPAKT](#)[Steyr 4095 MULTI](#)[Steyr 4100 MULTI](#)[Steyr 4100 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4105 KOMPAKT](#)[Steyr 4105 MULTI](#)[Steyr 4110 MULTI](#)[Steyr 4110 PROFIS](#)[Steyr 4115 KOMPAKT](#)[Steyr 4115 MULTI](#)[Steyr 4115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4120 MULTI](#)[Steyr 4120 PROFIS](#)[Steyr 4125 PROFIS](#)[Steyr 4130 PROFIS](#)[Steyr 4135 PROFIS](#)[Steyr 4145 PROFIS](#)[Steyr 485 KOMPAKT](#)[Steyr 495 KOMPAKT](#)[Steyr 6115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6130CVT](#)[Steyr 6135 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6140 PROFIS](#)[Steyr 6145 PROFIS](#)[Steyr 6145CVT](#)[Steyr 6150CVT](#)[Steyr 6160CVT](#)[Steyr 6165CVT](#)[Steyr 6175CVT](#)