

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/wlaczni-hazard-2-polozenie-naod-1szt-agripak-case-ih-landini-07070293-194114a1-1983283c1-2018101042-245908c1-3221208r1-3221208r2-p-7890.html>



Włącznik - Hazard, 2 Polozenie (Na/Od) 1szt. Agripak Case IH Landini 07070293 194114A1 1983283C1 2018101042 245908C1 3221208R1 3221208R2

Cena w sklepie online **102,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.57342**

Opis produktu

Max. Napięcie: 12V (DC), Typ przełącznika: ZATRZASKing, Wymiary: 22mm x 44mm, Stopień ochrony: IP65. Numery porównawcze: 07070293 194114A1 1983283C1 2018101042 245908C1 3221208R1 3221208R2

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH 1056XL](#)[Case IH 1255 \(55 Series\)](#)[Case IH 1455XL](#)[Case IH 238 \(Industrial\)](#)[Case IH 248 \(Industrial\)](#)[Case IH 258 \(Industrial\)](#)[Case IH 268 \(Industrial\)](#)[Case IH 288 \(Industrial\)](#)[Case IH 3210 \(3200 Utility Series \)](#)[Case IH 3220 \(3200 Utility Series \)](#)[Case IH 3230 \(32 Series\)](#)[Case IH 395 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 4210 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 4220 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 4230 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 4240 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 440 \(40 Series\)](#)[Case IH 485XL](#)[Case IH 495XL](#)[Case IH 5120 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH 5130 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH 5140 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH 5150 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH 540 \(530 Series\)](#)[Case IH 585XL](#)[Case IH 595XL](#)[Case IH 640 \(40 Series\)](#)[Case IH 685XL](#)[Case IH 695XL](#)[Case IH 7110 \(Magnum Series\)](#)[Case IH 7120 \(Magnum Series\)](#)[Case IH 7130 \(Magnum Series\)](#)[Case IH 7140 \(Magnum Series\)](#)[Case IH 7210 \(Magnum Series\)](#)[Case IH 7220 \(Magnum Series\)](#)[Case IH 7230 \(Magnum Series\)](#)[Case IH 7240 \(Magnum Series\)](#)[Case IH 7250 \(Magnum Series\)](#)[Case IH 740 \(40 Series\)](#)[Case IH 743XL](#)[Case IH 745XL](#)[Case IH 785XL](#)[Case IH 795XL](#)[Case IH 840 \(40 Series\)](#)[Case IH 844XL](#)[Case IH 845XL](#)[Case IH 856 \(56 Series\)](#)[Case IH 856XL](#)[Case IH 895XL](#)[Case IH 940 \(40 Series\)](#)[Case IH 956XL](#)[Case IH 995 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH C50 \(C Series\)](#)[Case IH C60 \(C Series\)](#)[Case IH C70 \(C Series\)](#)[Case IH C80 \(C Series\)](#)[Case IH C90 \(C Series\)](#)[Case IH CX100 \(CX Series\)](#)[Case IH CX50 \(CX Series\)](#)[Case IH CX60 \(CX Series\)](#)[Case IH CX70 \(CX Series\)](#)[Case IH CX80 \(CX Series\)](#)[Case IH CX90 \(CX Series\)](#)[Case IH MX100 \(MX Series\)](#)[Case IH MX100C](#)[Case IH MX110 \(MX Series\)](#)[Case IH MX120 \(MX Series\)](#)[Case IH MX135 \(MX Series\)](#)[Case IH MX150 \(MX Series\)](#)[Case IH MX170 \(MX Series\)](#)[Case IH MX80C](#)[Case IH MX90C](#)[McCormick CX100 \(CX Series\)](#)[McCormick CX50 \(CX Series\)](#)[McCormick CX60 \(CX Series\)](#)[McCormick CX70 \(CX Series\)](#)[McCormick CX80 \(CX Series\)](#)[McCormick CX90 \(CX Series\)](#)