

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/zestaw-srub-metrycznych-wymiar-m8-x-20mm-nr-din-933-wytrzymalosc-na-rozciaganie-88-case-ih-zetor-6148020-614-8020-933005-991007-991464-992114-p-52.html>



## Zestaw śrub metrycznych, Wymiar: M8 x 20mm (Nr Din 933) Wytrzymałość na rozciąganie: 8.8. Case IH Zetor 6148020 614-8020 933005 991007 991464 992114

Cena w sklepie online **0,57 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.8654**

### Opis produktu

Numer porównawcze: 6148020 614-8020 933005 991007 991464 992114 999006

### Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Zetor 10011 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 10045 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 10111 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 10145 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 10211 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 10245 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 11211 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 11245 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 12011 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 12045 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 12111 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 12145 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 12211 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 12245 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 14145 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 14245 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 16045 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 16145 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 16245 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 2011 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 3011 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 3320 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 3321 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 3340 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 3341 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 3511 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 3513 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 3545 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 4011 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 4320 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 4321 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 4340 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 4341 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 4511 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 4611 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 4911 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5011 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5211 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5213 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5243 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5245 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5320 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5321 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5340 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5340H](#)[Zetor 5341 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5711 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5718 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5745 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5748 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5911 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 5945 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 6011 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 6045 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 6211 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 6245 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 6320 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 6321 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 6340 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 6341 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 7211 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 7245 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 7245H](#)[Zetor 7320 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 7321 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 7340 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 7341 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 7711 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 7745 \(UR1 Series\)](#)[Zetor 8011 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 8045 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 8111 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 8145 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 8211 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 8245 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 9111 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 9145 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 9211 \(UR2 Series\)](#)[Zetor 9245 \(UR2 Series\)](#)[Zetor CRYSTAL 10011](#)[Zetor CRYSTAL 10045](#)[Zetor CRYSTAL 10145](#)[Zetor CRYSTAL 12011](#)[Zetor CRYSTAL 12045](#)[Zetor CRYSTAL 12111](#)[Zetor CRYSTAL 12145](#)[Zetor CRYSTAL 16045](#)[Zetor CRYSTAL 8011](#)[Zetor CRYSTAL 8045](#)[Zetor CRYSTAL 8111](#)[Zetor CRYSTAL 8145](#)